

számkódos infrariasztó telefonhívó funkcióval, távirányítóval

A készülék a hatósugárba lépésre jelez, ill. telefonhívást indít • 5 különböző telefonszám adható meg (max. 14 karakter) • egyedi biztonsági kód beállítási lehetőség (max. 6 karakter) • nagyméretű LCD kijelző • állítható késleltetési idő • néma riasztás • kikapcsolható hangjelzés • riasztási memória

TARTOZÉKOK (1. ábra):

1. központi egység; 2. távirányító; 3. hálózati adapter; 4. telefonvezeték

ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS MŰKÖDÉS (2. ábra)

1. mozgásérzékelő; 2. LED visszajelzők; 3. sziréna; 4. kijelző; 5. tápegység csatlakozó aljzat; 6. belépéjelző (CHIME) mód kapcsoló; 7. számbillentyűk; 8. léptető billentyűk; 9. PANIC gomb; 10. riasztásélesítő gomb (ARM/DISARM); 11. PAUSE gomb; 12. program (PROG.) gomb; 13. telefonaljzat (készülék felé); 14. telefonaljzat (a telefonvonallal irányába); 15. csatlakozó terminál fedél; 16. elemtartó fedél

ÜZEMBE HELYEZÉS

Távolítsa el az elemtartó fedelét egy csavarhúzó segítségével. Helyezze be az elemet a helyes polaritásnak megfelelően. Az elem biztosítja áramszünet, vagy a tápegység meghibásodása esetén a folyamatos működést. (Az elem merülésekor a visszajelző jobb oldalán lévő LED 3 mp-enként villog élesített üzemmódban. Ha ezt észleli, cserélje ki az elemet!) A készüléket ajánlott a földtől 1,5–2 m magasságban elhelyezni a biztosabb rálátás érdekében (az adapteres működés miatt ajánlott hálózati aljzat közelében elhelyezni). A használati utasításból kivágható sablon segítségével (3. ábra) fúrjon két lyukat a falba, majd a csavarok és tipik segítségével helyezze fel az egységet. A mozgásérzékelő körbe 180°-ban, felele 90°-ban állítható (4. ábra), így a készüléket a hátdalára fektetve szekrény vagy polc tetejére is tudja helyezni (5. ábra). Csatlakoztassa a tápegységet a készülék oldalán lévő aljzatra! A visszajelző bal oldalán lévő LED folyamatos világítással jelzi ezt.

KÓDBEÁLLÍTÁS

A biztonsági kód alapbeállításban 0-0-0. Ezt az első bekapcsoláskor módosítani ajánlott. A beállított kód módosítását bármikor megleheti.

Kódváltoztatás

1. Miután behelyezte az elemeket, üsse be az alakpódot. 0-0-0.
2. Nyomja meg a PROG gombot. Ekkor a PASSWORD felirat kezd el villogni a kijelzőn.
3. Az ARM/DISARM gomb lenyomásával beléphet a jelszám módosítás menübe.
4. Üsse be az 0-n által meghatározott új kódot (maximum 6 karakter), majd az ARM/DISARM gombot.
5. Majd nyomja meg a PROG gombot 7-szer.

Amennyiben ezt a kódot is módosítani szeretné, hasonlóképpen ezt is megleheti:

1. Miután behelyezte az elemeket, üsse be az alakpódot. 0-0-0.
2. Nyomja meg a PROG gombot. Ekkor a PASSWORD felirat kezd el villogni a kijelzőn.
3. Az ARM/DISARM gomb lenyomásával beléphet a jelszám módosítás menübe.
4. Üsse be az 0-n által meghatározott új kódot (maximum 6 karakter), majd az ARM/DISARM gombot.
5. Majd nyomja meg a PROG gombot 7-szer.

TELEFONSZÁMOK TÁROLÁSA

1. Üsse be a biztonsági kódot, majd nyomja meg a PROG gombot kétszer. A kijelzőn villogni kezd a MEMORY felirat.
2. Az ARM/DISARM gomb lenyomásával beléphet ebbe a menübe.
3. Ezután lehetséges van elmenteni 5 telefonszámot. Az UP/DOWN billentyű lenyomásával lehet váltogatni az 1–5 pozíciók között.
4. A megadott tárhelynél kezdje el beütni a telefonszámot (max. 14 karakter), és az ARM/DISARM gombbal fogadja el. (Az itt kiválasztott pozíciók sorrendjében fogja a készülék hívni a telefonszámokat.)
5. A többi számot is hasonlóan lehet rögzíteni.
6. Majd nyomja meg a PROG gombot 6-szor.

A készüléken lehetőség van olyan telefonszámok megadására is, amit mellőlől lehet csak kapcsolni, vagy a telefonszám első külső vonal kéréséhez külön billentyűt kell beütni. Ekkor a PAUSE gombot kell használni. (A tárolt telefonszám hívásakor a készülék ekkor 3,6 mp szünetet tart.)
Pl. ha az 123-456 számnál a 78-as melléket szeretné hívni, azt a következőként kell tárolni: 1-2-3-4-5-6-PAUSE-7-8.

TELEFONSZÁMOK TÖRLÉSE

1. Üsse be a biztonsági kódot, majd nyomja meg a PROG gombot kétszer. A kijelzőn villogni kezd a MEMORY felirat.
2. Az ARM/DISARM gomb lenyomásával beléphet ebbe a menübe.
3. Az UP/DOWN billentyű lenyomásával lehet lépegetni a telefonszámok között.
4. A törléshez nyomja meg az ARM/DISARM gombot.
5. Majd nyomja meg a PROG gombot 6-szor.

TELEFONHÍVÁSOK BEÁLLÍTÁSA

A készülék alapbeállításaként minden tárolt telefonszámot 3-szor hív fel a megadott sorrendben. Ezt lehetősége van megváltoztatni, 1 és 5 között.

1. Üsse be a biztonsági kódot, majd nyomja meg a PROG gombot 5-ször. A kijelzőn villogni kezd a CYCLE felirat.
2. Az ARM/DISARM gomb lenyomásával beléphet ebbe a menübe.
3. Az UP/DOWN billentyű lenyomásával lehet váltogatni az 1–5 számok között, majd az ARM/DISARM gombbal tudja kiválasztani a kívánt számot.
4. Nyomja meg a PROG gombot 3-szor, ezzel kilép a beállításokból.

Telefonhívás tesztelése

Alaphelyzetben (nem élesített állapotban) tartsa a PROG gombot legalább 2 mp-ig lenyomva. Eztután üsse be a tárolt telefonszám sorszámát (1-5). A készülék ezután hívja a megadott telefonszámot.

TELEFONHÍVÓ KIKAPCSOLÁSA

A készülék alapbeállításaként a telefonhívó funkció be van kapcsolva. Ezt lehetősége van kikapcsolni.

1. Üsse be a biztonsági kódot, majd nyomja meg a PROG gombot 5-ször. A kijelzőn villogni kezd a ikon.
2. Az ARM/DISARM gomb lenyomásával beléphet ebbe a menübe.
3. Az UP/DOWN billentyű lenyomásával kiválaszthatja, majd az ARM/DISARM gombbal elfogadhatja a telefonhívó kikapcsolását (OFF).
4. Nyomja meg a PROG gombot 4-szer, ezzel kilép a beállításokból.

SZIRÉNA KIKAPCSOLÁSA

A készülék alapbeállításaként a sziréna be van kapcsolva. Ezt van lehetősége megváltoztatni, amennyiben előnyben részesíti a néma riasztást.

1. Üsse be a biztonsági kódot, majd nyomja meg a PROG gombot 3-szor. A kijelzőn villogni kezd a ikon.
2. Az ARM/DISARM gomb lenyomásával beléphet ebbe a menübe.
3. Az UP/DOWN billentyű lenyomásával kiválaszthatja, majd az ARM/DISARM gombbal elfogadhatja a sziréna kikapcsolását (SOUND OFF).
4. Nyomja meg a PROG gombot 5-ször, ezzel kilép a beállításokból.

KÉSLELTETÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA

A készülék alapbeállításaként 20 mp késleltetési idő van beállítva, de ezt van lehetősége megváltoztatni 0, 5, 10 vagy 15 mp-re.

1. Ehhez nyomja meg a PROG gombot 6-szor. A kijelzőn villogni kezd az ENTRY felirat.
2. Az ARM/DISARM gomb lenyomásával beléphet ebbe a menübe.
3. Az UP/DOWN billentyű lenyomásával lehet váltogatni az 0-5-10-15-20 mp között, majd az ARM/DISARM gombbal tudja kiválasztani a kívánt értéket!
4. Nyomja meg a PROG gombot 2-szer, ezzel kilép a beállításokból.

DÁTUM/IDŐ BEÁLLÍTÁSA

1. Üsse be a biztonsági kódot, majd nyomja meg a PROG gombot 7-szer. A kijelzőn villogni kezd a TIME felirat.
2. Az ARM/DISARM gomb lenyomásával beléphet ebbe a menübe.
3. A kijelzőn megjelenik a dátum év, hónap, nap formátumban. Az értékek közül azt van lehetősége változtatni, amelyik villog az UP/DOWN gombbal, majd az ARM/DISARM gombbal léphet tovább.
4. Nyomja meg a PROG gombot 1-szer, ezzel kilép a beállításokból.

Ezen beállításokat csak akkor tudja elvégezni a készüléken, ha az nincs beélesítve! Ha a beállítások közben 10 mp-ig nem használja a billentyűzetet, a készülék kilép a beállításokból az alaphelyzetbe!

Ha a biztonsági kódot elfelejtette, tartsa nyomva a PROG gombot 2 mp-ig, majd a hangjelzés után nyomja meg a PAUSE gombot. Ezután húzza ki a készülékből a tápegység dugóját, majd vegye ki az elemet is! Hagyja kb. 3–5 percig így, ezzel töri az egység memóriáját. Az elem visszahelyezése után a készülék visszatér az alapbeállításokhoz. (Biztonsági kód: 0-0-0, ...)

EGYÉB FUNKCIÓK

Alaphelyzetben az UP gomb megnyomásával le tudja ellenőrizni a tárolt telefonszámokat, többszöri lenyomással mindegyiket végignézheti.

A DOWN gombbal a riasztások időpontját tudja ellenőrizni (1-a legrégebbi... 5- a legutóbbi).

A RENDSZER ÉLESÍTÉSE

Üsse be a biztonsági kódot, majd nyomja meg az ARM/DISARM gombot. Távirányítóval az ARM gomb 2 mp-ig történő lenyomásával lehet élesíteni.

Ezután 3 rövid hangjelzést ad és a kijelzőn megjelenik az ARM felirat, majd kb. 60 mp elteltével a készülék rövid hanggal jelzi a riasztó élesítését. Mozgás érzékelése esetén a készülék 30 mp-ig riaszt, majd 30 mp szünet után újabb 30 mp-ig riaszt. Emellett a telefonhívó a megadott sorrendben, a beállított érték szerint – akár több (1–5) alkalommal – hívja a megadott számot. A telefonban ekkor szirénahangot hallunk!

A sziréna kikapcsolásakor (néma riasztás) a készülék nem ad ki hangot, ennek ellenére Ön a telefonban szirénahangot hall!

A RIASZTÁS KIKAPCSOLÁSA

Üsse be a biztonsági kódot, majd nyomja meg az ARM/DISARM gombot. Távirányítóval az DISARM gomb 2 mp-ig történő lenyomásával lehet élesíteni. Ezután egy rövid hangjelzést ad és a kijelzőről eltűnik az ARM felirat.

BELÉPÉSJELZŐ FUNKCIÓ

Állítsa a CHIME tolokapsólot ON állásba. Kb. 60 mp után a készülék egy rövid hangjelzést ad, jelezve, hogy üzemkés. Ezután a hatósugárba lépéskor DING-DONG jelzést ad. A funkciót a kapcsoló OFF állásba állításával lehet kikapcsolni. (Ha a riasztó be van élesítve, a belépéjelző nem működik!)

PANIC GOMB

A készüléken a PANIC gomb, ill. a távirányítón a PANIC gomb 2 mp-ig történő lenyomásával lehet bekapcsolni ezt a funkciót. Ekkor a készülék 30 mp-ig riaszt hangjelzést ad, ill. telefonhívást indít a beállítások szerint. Ezt a biztonsági kód beütése után az ARM/DISARM gombbal, vagy a távirányítón a DISARM gomb 2 mp-ig történő lenyomásával lehet kikapcsolni.

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

A kiegészítőket a készülék hátdoldalának közepén található fedél alatti terminálkocba kell bekötöni az alábbiakban megadottak szerint. A vezetékeket a fedél jobb oldali nyílásánál könnyedén ki lehet vezetni.

Nyitászérzékelő (HS62) bekötése

Helyezze el a nyitászérzékelőt a kívánt helyre. Az érzékelőket az ábrának megfelelően, maximum 8 mm távolságra kell rögzíteni egymástól (6. ábra).

A vezetékek bekötését egy nyitászérzékelő esetén a 7. ábra, több nyitászérzékelő esetén az 8. ábra alapján végezze el.

A központi egység a nyitás után a késleltetési idő leteltével riaszt, ill. telefonhívást indít!

Külső sziréna (HS63) bekötése

A sziréna vezetékeit csatlakoztassa a 9. ábra alapján.

A szirénát ajánlott – közvetlen napsütéstől és esőtől – védett helyen (pl. eresz alá) elhelyezni.

A tápegység meghibásodása/kiiktatása esetén a külső sziréna nem működik.

Mozgásérzékelő (HS64) bekötése

Csatlakoztassa a mozgásérzékelő vezetékeit a 10. ábra alapján a központi egységhez, majd a vezetékek másik végén található 3,5 mm-es dugót a mozgásérzékelőhöz!

A központi egység a mozgás érzékelésekor a késleltetési idő leteltével riaszt, ill. telefonhívást indít.

A mozgásérzékelőt beltéri körülmények között használja.

A tápegység meghibásodása/kiiktatása esetén a mozgásérzékelő nem működik.

FIGYELMEZTETÉSEK

- A készüléket ne érje közvetlen napsütés, és csapadéktól védett helyre szerelje fel!
- A készülékek csak beltéri/száraz körülmények között használhatók!
- A személyes biztonsági kódot úgy határozza meg, hogy azt könnyen fel tudja idézni!
- Olyan telefonszámokat adjon meg, melyek mindig elérhetőek és amelyekről riasztás után egyből segítséget tud hívni!
- A szirénát ajánlott – közvetlen napsütéstől és esőtől – védett helyen (pl. eresz alá) elhelyezni!
- A falra történő felhelyezésnél ügyeljen a falban futó vezetékekre!
- Felszerelés előtt, ill. bizonyos időközönként tesztelje a rendszert, megbizonyosodva annak helyes működéséről!
- A mozgásérzékelő téves működését válthatja ki közeli hűtő- vagy fűtőberendezés!
- Elhelyezésénél ügyeljen a téves riasztást okozható körülmények (mozgó tárgy, kisállat stb.) kizárására!
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra!
- Az elemeket évente ajánlott kicserélni!
- Tisztítsa puha, száraz törölkendővel törölhet, ne alkalmazzon agresszív tisztítószerkeket!
- Soha ne próbálja meg szétszerelni a készülékeket, javítását bizza szakemberrel!
- A hálózati csatlakozókábel megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa a készüléket, és forduljon szakemberhez!

MŰSZAKI ADATOK:

A mozgásérzékelő hatótávolsága: 10–12 m / 120°
Belépési késleltetés (szabályozható): 0/5/10/15/20 mp
Riasztás időtartama: 2 x 30 mp
Beépített sziréna: 105 dB
Telefonhívás ismétlés: 1x – 5x
Tápellátás: központi egység: 6F22 (9 V) elem (nem tartozék) és/vagy adapter (9V DC/500 mA) tartozék; távirányító: 3 x LR44 (AG13) (1,5 V) tartozék
Méret: központi egység: 80 x 45 x 150 mm

