

Biztonsági utasítások

A hibás működés, károsodás és egészségügyi zavarok elkerülése érdekében kérjük, vegye figyelembe a következő utasításokat:

- Ez a használati útmutató a termékhez tartozik, fontos utasításokat tartalmaz az üzembe helyezésre és a kezelésre vonatkozóan. Kérjük, helyezze a termék mellé a kezelési útmutatót, amennyiben azt harmadik személynek adja át!
- Ellenőrizze a készüléket a használat előtt. Ne próbálja meg az ujját át dugni a védőrácson, mivel fennáll az áramütés és más sérülések veszélye. Soha ne dugjon a védőrácson át fém vagy áramot vezető tárgyat.
- A terméket csak beltéri helyiségekben lehet használni. Nem szabad ólakban, istállókban vagy más hasonló helyiségben használni azt. A terméket nem lehet használni olyan helyen, ahol gyúlékony gőzök vagy robbanásveszélyes porok jelenléte valószínűsíthető. A rovarölőt úgy állítsa vagy függessze fel, hogy ahhoz gyermekek semmi esetre sem férjenek hozzá.
- Biztonsági- és engedélyezési okok miatt (CE) a készülék önhatalmú átalakítása átépítése, nem engedélyezett. A rovarölő fix részeit soha ne távolítsa el, hogy azokon valamilyen változtatást hajtson végre. Figyelem! Sérülésveszély! Ha az áramkábelt, a lámpa, a kapcsoló vagy valamely más rész sérült, kérjük, forduljon az eladóhoz, vagy egy megfelelően minősített szakműhelyhez.
- Ha az áramhálózat két vezetéke érintkezik egymással, húzza ki a készüléket és válassza ketté a drótokat, mivel különben a készülék nem működik megfelelően.
- A készüléket soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ha a készülék nedves vagy vizes lesz, először alaposan szárítsa azt meg, csak ha teljesen száraz, akkor lehet ismét használni. A szárításhoz kövesse a „Tisztítás” címszó alatt leírtakat.
- A feketefény lámpát csak egy minősített szakműhelyben lehet kicseréltetni!
- Győződjön meg arról, hogy az Ön helyi áramhálózata alkalmas-e a készülék működtetésére.
- Ez a termék nem játékszer! Gyermekek kezébe nem való! A gyermekek nem ismerhetik fel az elektromos készülékek által okozott veszélyeket, ezért könnyedén megsérülhetnek.
- A csomagolóanyagot ne hagyja felügyelet nélkül. A műanyag-fólia / -zacskó, stb. a gyermekek számára veszélyes játékszer lehet.



Figyelem!

Nagyfeszültség!

Gyermekektől távol tartandó!

Működés leírása

A rovarölő a fekete fénnel csalogatja a legyeket, molyokat, szúnyogokat és egyéb hasonló rovarokat. Ha azok közelednek a lámpa felé, áramütéstől pusztulnak el. A rovarölő legjobban kb. 1,8 – 2 méter magasságban működik.

Garancia

E termék megvásárlásával a szakszerű használat hibája esetén két év garanciát biztosítunk.

Azoknál a károsodásoknál, melyek a kezelési útmutató figyelembe nem vétele által keletkeztek, a garancia teljesítésére vonatkozó igény nem érvényesíthető.

A következményes károkért, illetve dologi, vagy személyi károkért, melyek a biztonsági utasítások szakszerűtlen kezelése vagy be nem tartása miatt keletkeztek, nem vállalunk felelősséget.

A műszaki változtatások és tévedések joga fenntartva!

Tisztítás

A készüléket rendszeres használat esetén hetente egyszer tisztítsa meg. Kapcsolja ki, húzza ki a konnektorból, mielőtt elkezdi a tisztítást. Használjon erre a célra egy megfelelő kefért, pl. régi fogkefét, hogy alaposan meg tudja tisztítani a készüléket és eltávolítsa a megölt rovarok maradványait. Győződjön meg arról, hogy a készülék nincs csatlakoztatva az áramhálózatra.

A tisztításhoz ne használjon gémet vagy durva tárgyakat, ne használjon agresszív tisztítószeret vagy mosóbenzint.

Hulladék-elhelyezés

Figyelem! Ez az elektromos készülék **nem** háztartási hulladék!

Szakszerű megsemmisítésével forduljon az önkormányzat megfelelő nyilvános gyűjtőpontjához.

Feszültség: AC 220-240 V

Frekvencia: 50 Hz

Importálja és forgalmazza: VOG Export-Import Kft., H-9737 Bük, VOG út 1.